



ПАСПОРТ

Ванны моечные со столом

ВМЭс, ВМСс, ВМПс

ВМЦСс, ВМЦШс

ТУ 25.99.12 – 001 – 33413496 – 2020



г. Красноярск

Ванны моечные со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс, ВМЦс

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ванны моечные со столом предназначены для использования на предприятиях общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды. Моечное отделение ванн выполнено из пищевой нержавеющей стали. Ванны не предназначены для технологических операций, связанных с ударными нагрузками или длительного хранения грузов. Максимальная кратковременная нагрузка на ванну не должна превышать 50 кг.

Материал исполнения – пищевая нержавеющая сталь.

В зависимости от исполнения каркаса, ванны моечные выпускаются следующих серий:

- 1) **Серия «ЭКОНОМ» (ВМЭс)** – каркас выполнен из оцинкованного уголка 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.
- 2) **Серия «СТАНДАРТ» (ВМСс, ВМЦс)** – каркас выполнен из нержавеющей уголка 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.
- 3) **Серия «ПРЕМИУМ» (ВМПс, ВМЦпс)** – каркас выполнен из нержавеющей профильной трубы квадратного сечения 40х40 мм., толщиной 1,2 мм. Сварной каркас.

Моечные емкости могут быть использованы в двух исполнениях:

- сварная емкость (изготавливается из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.);
- цельнотянутая емкость (изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм.)

Опционально моечные ванны могут иметь:

- борт столешницы;
- заземление, обеспечивающее нужный уровень безопасности в цехах общественного питания;
- отверстие под смеситель или душирующее устройство.

Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНН МОЕЧНЫХ СО СТОЛОМ

Технические характеристики: Ванны моечные со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс; Ванны моечные цельнотянутые со столом ВМЦс, ВМЦпс, представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Технические характеристики на ванны моечные со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс

Модель	Габаритные размеры стола (ДхШхВ)	Габаритные размеры моечного отделения (ДхШхВ)
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1000/400	1000х600х850	400х400х300
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1200/400	1200х600х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1500/400	1500х600х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1000/500	1000х700х850	500х500х300
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1200/500	1200х700х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1500/500	1500х700х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1000/600	1000х800х850	600х600х400
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1200/600	1200х800х850	
Ванна моечная со столом ВМЭс, ВМСс, ВМПс: -1500/600	1500х800х850	

Таблица 2 – Технические характеристики на ванны моечные со столом цельнотянутые ВМЦСс, ВМЦПс:

Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1000/400	1000x600x850	400x400x300
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1200/400	1200x600x850	
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1500/400	1500x600x850	
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1000/400	1000x700x850	500x500x300
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1200/400	1200x700x850	
Ванна моечная цельнотянутые со столом ВМЦСс, ВМЦПс:-1500/400	1500x700x850	

2. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Ванны моечные со столом серии ВМЭс, ВМСс поставляются в разобранном виде.

Ванны моечные со столом серии ВМПс, ВМЦПс поставляются в собранном виде.

Перед началом работы рекомендуется обработать рабочую поверхность обычным моющим средством для посуды. Следует отрегулировать опоры таким образом, чтобы достигалось горизонтальное положение

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Распаковать детали каркаса.
2. С помощью болтовых соединений закрепить на стойках перекладины. Затем установить с помощью крепежа перекладины. На верхние перекладины дополнительно установить уголок в количестве 8 шт. Стойки имеют отверстия для установки ванн разной глубины.
3. Зафиксировать, контролируя угол 90° между верхней перекладиной и стойкой.
4. Установить моечное отделение в собранном виде на собранный каркас.
5. Провести окончательную затяжку всех болтовых соединений каркаса.
6. Вкрутить опоры регулируемые, отрегулировать горизонтальность установки с помощью выкручивания опор.



ВНИМАНИЕ!

Если после сборки ванна моечная со столом будет иметь перекосы, не правильно будут отрегулированы опоры, то снижается срок эксплуатации изделия, в связи с чем при нагрузках будут возникать потрескивания сварных швов моечного отделения

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Обслуживание ванн моечных со столом заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую, равномерно распределенную нагрузку на поверхность.

Уход за изделием заключается в ежедневной влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов,

способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью.

Рекомендуется периодически обрабатывать все поверхности изделия специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя

ВАЖНО! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1) Стойки – 4 шт.
- 2) Обвязка – 8 шт.
- 3) Комплект крепежа
- 4) Паспорт – 1 шт.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт или изменения в конструкции изделия.

КРОНЕР

г. Красноярск, Северное шоссе, 22/2, тел.: +7 (391) 205-40-33

e-mail: info@kroner.pro; www.kroner.pro